

**PRO POUŽITÍ V KOMBINACI S PŘÍPRAVKEM CIRANOVA HARDWAXOIL – NATURAL - (MATT)**

**SKLADOVÁNÍ:**

Ruční cihelnou dlažbu expedujeme balenou ve folii na paletách 120x80 cm. Při skladování chraňte dlažbu před deštěm, znečištěním a mechanickým poškozením. Palety s dlažbou se nesmí skladovat na sobě. Dlažbu chraňte před výrazným provlhčením. Před lepením se dlaždice standardně nenamáčejí.

**Krok 1. – POKLÁDKA DLAŽBY:**

Dlažba se lepí na pevný soudržný podklad pomocí flexibilního lepidla s **udržováním spáry od min. 8 do 12 mm**. Lepidlo nanášejte ideálně stěrkou o výšce zubu 4-6mm a to na podklad i samotnou dlaždici. Jednotlivé dlaždice mohou mít výraznější výškovou odchylku. Při zahájení pokládky je proto nutné dbát na to, aby výsledná výška skladby (dlaždice + lepidlo) byla alespoň 35 mm. Soklový pásek lepíme standardně před plošným spárováním (je možné jej instalovat i dodatečně), ale vždy dodržujeme postupy (dle kroku 2. až 4.) jako u samotné dlažby. Boční hrany dlaždic mají přirozené prokřivení, což je typickým znakem ručně lisované dlažby. Doporučujeme však výrazněji prokřivenou stranu dlaždice přikládat k rovnější hraně vedlejší dlaždice. Tím se vše optimalizuje a spáry navozují přirozeně rustikální vzhled. **Při pokládce odebírejte dlažbu střídavě z více palet. Při pokládce dlažeb nižších jakostí doporučuje dlaždice řádně přebírat. Horší kusy je vhodné použít na prořez a do zákoutí mimo hlavní pohledovou plochu. Na dlaždicích se mohou vyskytovat bělavé skvrny tzv. vápenný výkvět. Jedná se o běžný jev a toto zabělení bude neutralizováno v průběhu následného čištění (viz. Krok 4.) Pozor – reklamovat případné vady jednotlivých dlaždic lze výhradně před nalepením.**

**Krok 2. – APLIKACE PŘEDIMPREGNACE – IMESTA C2**

Po řádném zatuhnutí nalepené dlažby (doporučujeme alespoň 24 hod od pokládky) aplikujeme impregnační přípravek **Imesta C2**, který dlažbu ochrání před výraznějším zašpiněním již v průběhu spárování. **Tento dočasný ochranný nátěr nanášíme pouze v jedné vrstvě. Přípravek se již neředí.** Spotřeba impregnačního materiálu při jedné vrstvě by měla být do 150 g /m2. Aplikujeme za pomoci válečku nebo štětce. Více informací viz. Technologický list výrobce.

**Krok 3. - SPÁROVÁNÍ:**

Po zaschnutí předimpregnace (doporučujeme s odstupem alespoň 6 hodin) můžete začít spárovat za pomoci hmoty **MUREXIN Trass SF50** případně **MUREXIN Trass FMT15**. Rozpracování provádíme dle technického listu dané spárovací hmoty. Rozmíchanou spárovací hmotu vtlačujte do spár za pomoci gumové stěrky. Dlažbu následně očišťujeme tak, že se po lehkém zatuhnutí přebytečný spárovací materiál odstraní vlhkou houbou. Omývací vodu častěji měňte. Spárovací hmota poměrně rychle zasychá a tomu je potřeba přizpůsobit následné začišťování již vyspárované plochy. Nepoužívejte hrubé kartáče, drátěnky a drsné houby.

**Krok 4. – VYČIŠTĚNÍ PLOCHY**

Po zaspárování je důležité nechat dlažbu řádně proschnout. Proschnutí může dle místních podmínek trvat i několik dnů. Na dlažbě by následně neměly být vlhké mapy a jednotlivé dlaždice by neměly být viditelně provlhlé. **Povrchová vlhkost dlaždice by neměla překračovat hodnotu 0,8 %** (při nastavení měřidla *pro stavební materiály, je možné ověřit speciálním měřidlem např. EXTOL CRAFT 417440*). Následně se provede velmi důležité celoplošné vyčištění za pomoci přípravku **Imesta C3** (aplikace dle Technického listu výrobce). Tyto čističe se aplikují neředěné za pomoci štětce nebo válečku. Po zaschnutí se celá plocha setře vlažnou vodou. Jeli-to potřeba, může se celý postup opakovat.

**Krok 4. – APLIKACE VOSKOVÉHO OLEJE HARDWAXOIL – NATURAL (MATT)**

Dlažbu před nanesením finální impregnace **HARDWAXOIL NATURAL** nechejte opět oschnout. **Povrchová vlhkost dlaždice by opět neměla překračovat hodnotu 0,8 %** (při nastavení měřidla *pro stavební materiál*). Následně můžete přistoupit k nanášení přípravku **Ciranova HARDWAXOIL NATURAL**. Tato povrchová úprava chrání dlažbu proti vodě, mastnotě a znečištění. *Před aplikací doporučujeme přípravek HARDWAXOIL NATURAL důkladně promíchat a vyzkoušet na zkušební ploše!*

**Přípravek HARDWAXOIL NATURAL aplikujeme v jedné slabé vrstvě.** Nanášejte jej ideálně za pomoci velurového válečku (váleček s menším chlupem). Natírání doporučujeme provádět postupně v blocích po řadách (optimálně 3-5 řad najednou). Váleček vytírejte do mřížky a aplikujte více směry. **Než začnete natírat další blok, tak netřepivým hadrem případně PAD houbou rozetřete nevsáklý olej v právě natřeném bloku (krouživými pohyby celou čerstvě natřenou plochu přešetřit).** Takto olej aplikujte na celou plochu.

**POZOR** - Při aplikaci prostory přiměřeně větrejte a používejte ochranné pomůcky doporučené výrobcem. Teplota vzduchu a podkladu by měla být v rozmezí 15°C - 25°C (před aplikací a hlavně během následných 8 hodin po aplikaci). Plocha je standardně pochozí po 24 hodinách. Plné zatížení a první mokré čištění je doporučeno až po 14 dnech od aplikace oleje.

**POZOR – Suché olejové zbytky jsou hořlavé. Použité hadry, houby, válečky atd. vhažujte do nádoby s vodou.**

**BĚŽNÁ ÚDRŽBA:**

Pro oživení ochrany je možné použít například refresh olej **CIRANOVA Maintance oil CLEAR MATT** případně **CLEAR SATIN** (lesk). **Pro běžnou údržbu podlahové plochy používejte pouze čisticí prostředky na mýdlové bázi. POZOR - Nepoužívat agresivní prostředky na bázi chlóru apod. Dlažbu chraňte před ušpiněním např. olejem, vínem atd. Zasaženou plochu okamžitě otřete a umyjte.**