

PRO POUŽITÍ V KOMBINACI S PŘÍPRAVKEM IMESTA CV (standard)

SKLADOVÁNÍ:

Ruční cihelnou dlažbu expedujeme balenou ve folii na paletách 120x80 cm. Při skladování chraňte dlažbu před deštěm, znečištěním a mechanickým poškozením. Palety s dlažbou se nesmí skladovat na sobě. Dlažbu chraňte před výrazným provlhčením.

Krok 1. – POKLÁDKA DLAŽBY:

Dlažba se lepí na pevný soudržný podklad pomocí flexibilního lepidla s **udržováním spáry od min. 8 do 12 mm**. Lepidlo nanášejte ideálně stěrkou o výšce zubu 6mm a to na podklad i samotnou dlaždici. Jednotlivé dlaždice mohou mít výraznější výškovou odchylku. Při zahájení pokládky je proto nutné dbát na to, aby výsledná výška skladby (dlaždice + lepidlo) byla alespoň 35 mm. Soklový pásek lepíme standardně před plošným spárováním (je možné jej instalovat i dodatečně), ale vždy dodržujeme postupy (dle kroku 2. až 4.) jako u samotné dlažby. Boční hrany dlaždic mají přirozené prokřivení, což je typickým znakem ručně lisované dlažby. Doporučujeme však výrazněji prokřivenou stranu dlaždice přikládat k rovnější hraně vedlejší dlaždice. Tím se vše optimalizuje a spáry navozují přirozeně rustikální vzhled. **Při pokládce odebírejte dlažbu střídavě z více palet. Při pokládce dlažeb nižších jakostí doporučuje dlaždice řádně přebírat. Horší kusy je vhodné použít na proěz a do zákoutí mimo hlavní pohledovou plochu. Na dlaždicích se mohou vyskytovat bělavé skvrny tzv. vápenný výkvět. Jedná se o běžný jev a toto zabělení bude neutralizováno v průběhu následného čištění (viz. Krok 4.) Pozor – reklamovat případné vady jednotlivých dlaždic lze výhradně před nalepením.**

Krok 2. – APLIKACE PŘEDIMPREGNACE – IMESTA C2

Po řádném zatuhnutí nalepené dlažby (doporučujeme alespoň 24 hod od pokládky) aplikujeme impregnační přípravek **Imesta C2**, který dlažbu ochrání před výraznějším zašpiněním již v průběhu spárování. **Tento dočasný ochranný nátěr nanášíme pouze v jedné vrstvě. Přípravek se již neředí.** Spotřeba impregnačního materiálu při jedné vrstvě by měla být do 150 g /m². Aplikujeme za pomoci válečku nebo štětce. Více informací viz. Technologický list výrobce.

Krok 3. - SPÁROVÁNÍ:

Po zaschnutí předimpregnace (doporučujeme s odstupem alespoň 6 hodin) můžete začít spárovat za pomoci hmoty **MUREXIN Trass SF50**. Rozpracování provádíme dle technického listu dané spárovací hmoty. Rozmíchanou spárovací hmotu vtlačujte do spár za pomoci gumové stěrky. Dlažbu následně očišťujeme tak, že se po lehkém zatuhnutí přebytečný spárovací materiál odstraní vlhkou houbou. Omývací vodu častěji měňte. Spárovací hmota poměrně rychle zasychá a tomu je potřeba přizpůsobit následné začišťování již vyspárované plochy. Nepoužívejte hrubé kartáče, drátěnky a drsné houby.

Krok 4. – VYČIŠTĚNÍ PLOCHY

Po zaspárování je důležité nechat dlažbu řádně proschnout. Proschnutí může dle místních podmínek trvat i několik dnů. Na dlažbě by následně neměly být vlhké mapy a jednotlivé dlaždice by neměly být viditelně provlhlé. **Povrchová vlhkost dlaždice by neměla překračovat hodnotu 0,8 %** (při nastavení měřidla *pro stavební materiály*, je možné ověřit speciálním měřidlem např. EXTOL CRAFT 417440). Následně se provede velmi důležité celoplošné vyčištění za pomoci přípravku **Imesta C3** (aplikace dle Technického listu výrobce). Tyto čističe se aplikují neředěné za pomoci štětce nebo válečku. Po zaschnutí se celá plocha setře vlažnou vodou. Jeli-to potřeba, může se celý postup opakovat.

Krok 5. – APLIKACE VOSKOVÉHO OLEJE IMESTA CV

Dlažbu před nanášením finální impregnace IMESTA CV nechejte opět proschnout. Povrchová vlhkost dlaždice by opět neměla překračovat hodnotu 0,8 % (při nastavení měřidla *pro stavební materiály*). Následně můžete přistoupit k nanášení přípravku **IMESTA CV**. Tato povrchová úprava chrání dlažbu proti vodě, mastnotě a znečištění. Dlažba je před tímto krokem stále velmi savá a měla by se tedy chránit před výraznějším ušpiněním (mastnota, barvy atd.)

Teplota vzduchu a podkladu by měl být v rozmezí 15°C- 25°C (před aplikací a alespoň během následných 8 hodin po aplikaci). Před aplikací doporučujeme barel s olejem zhruba na 30 minut vnořit do velmi horké vody o teplotě 50-80°C, aby se olej ohřál a lépe vnikal do dlažby. Než započnete s nanášením, barel řádně protřepejte. Přípravek **IMESTA CV** aplikujeme ve dvou vrstvách s minimálním odstupem tzv. živé do živého. Natírání doporučujeme provádět postupně v blocích po řadách (optimálně 3-5 řad najednou). Konkrétní blok natřete jednou vrstvou a po dokončení okamžitě natřete ještě jednou vrstvou. Než začneme s nátěrem dalšího bloku, netřepivým hadrem (např. savý ručník) přešetřete natřenou plochu. Tímto se rozetře a odstraní přebytek nevsáklého oleje a vosku. Takto aplikujeme na celou plochu.

Dlažba po impregnaci ztmavne, ale po proschnutí opět částečně zesvětlá. Za standardních podmínek toto proschnutí trvá zhruba do 48 hodin. Jsou-li některé dlaždice stále výrazně světlejší a je-li to žádoucí, je možné provést na tyto dlaždice ještě jeden nátěr (opět po vstřebání oleje rozleštit netřepivým hadrem).

Před aplikací je nutné přípravek IMESTA® CV důkladně promíchat a vždy nejdříve vyzkoušet na zkušební ploše!

BĚŽNÁ ÚDRŽBA:

Impregnaci doporučujeme obnovovat s odstupem 4-8 let a to dle typu a frekvence užívání objektu. *Pro běžnou údržbu podlahové plochy používejte pouze čisticí prostředky na mýdlové bázi. POZOR - Nepoužívat agresivní prostředky na bázi chlóru apod. Dlažbu chraňte před ušpiněním např. olejem, vínem atd. Zasaženou plochu okamžitě otřete a umyjte.*